

NÁVOD K POUŽITÍ – OKENNÍ VYSAVAČ

KÄRCHER WV 7 Signature Line

Rentora.cz

◆ ZÁKLADNÍ INFORMACE

Okenní vysavač slouží k čištění skleněných a hladkých povrchů bez šmouh.

Vhodný na okna, zrcadla, sprchové kouty, dlažbu a další hladké plochy.

◆ PŘED POUŽITÍM

Zkontrolujte nabití baterie
Zkontrolujte čistotu gumové stěrky
Připravte si roztok (voda + čistič)

◆ POSTUP ČIŠTĚNÍ

Nastříkejte čisticí prostředek na povrch
Rozetřete hadříkem / návlekem
Zapněte vysavač
Přiložte stěrku na sklo
Táhněte pomalu shora dolů

- ✓ držte rovnoměrný tlak
 - ✓ pracujte plynule
-

◆ TIPY PRO DOKONALÝ VÝSLEDEK

- ✓ po každém tahu otřete stěrku hadrem
- ✓ nepřerušujte tah uprostřed skla
- ✓ pracujte ve stínu (ne na přímém slunci)

! jinak vznikají šmouhy

◆ BĚHEM PRÁCE

- pravidelně vylévejte nádržku na špinavou vodu
- nepřepĺňujte nádržku
- sledujte výkon zařízení

◆ PO UKONČENÍ PRÁCE

Vypněte zařízení
Vylijte špinavou vodu
Očistěte stěrku
Otřete zařízení

◆ NABÍJENÍ

- ✓ používejte pouze originální nabíječku
 - ✓ nabíjejte v suchu
-

⚠ DŮLEŽITÉ

- neponořujte zařízení do vody
 - nepoužívejte na hrubé nečistoty
 - nepřehřívejte dlouhým provozem
 - chraňte gumovou stěrku před poškozením
-

◆ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zanechává šmouhy:
→ očistěte stěrku

Slabý výkon:
→ nabijte baterii

Kape voda:
→ vyprázdněte nádržku

☎ V případě problému volejte:
797 665 888

Rentora.cz – půjčovna náradí a techniky

★ **BYLI JSTE SPOKOJENI?**

Budeme rádi za vaše hodnocení 🙏

👉 Facebook: <https://www.facebook.com/rentora.cz>

Vaše recenze pomáhají dalším zákazníkům a nám zlepšovat služby.