

VYSOUŠEČ VZDUCHU ROHNSON R-9350 HEAVY DUTY

Rentora.cz – návod k použití

JAK VYSOUŠEČ SPUSTIT

Zapojte zařízení do zásuvky
Stiskněte tlačítko **ON/OFF (zapnutí)**
Na displeji se zobrazí vlhkost v místnosti
Vysoušeč začne automaticky pracovat

👉 **Tím je vše nastaveno – není nutné nic dalšího řešit**

DOPORUČENÉ POUŽITÍ (VELMI DŮLEŽITÉ)

Nechte vysoušeč běžet **nepřetržitě (ideálně 24 hodin denně)**
Doporučená doba použití je **minimálně 2–3 dny**
Zavřete okna a dveře – výrazně to zlepší výkon

👉 Pokud vysoušeč často vypínáte, nebude mít téměř žádný efekt

NASTAVENÍ VLHKOSTI (VOLITELNÉ)

Pokud chcete, můžete nastavit vlhkost:

tlačítka **+ / –** nastavte např. **50 %**

👉 jinak není potřeba nic nastavovat – zařízení funguje samo

NÁDRŽKA NA VODU

Během provozu se bude plnit nádržka vodou:

při naplnění se zařízení samo zastaví
rozsvítí se kontrolka

Jak postupovat:

Vytáhněte nádržku
Vylijte vodu
Vraťte zpět

👉 zařízení se automaticky znovu spustí

DŮLEŽITÉ POKYNY

Umístěte na rovný povrch
Nechte prostor kolem zařízení (cca 20–30 cm)
Ideální je kombinace s topením nebo větráním
Zařízení funguje nejlépe v uzavřené místnosti

NA CO SI DÁT POZOR

Nepřenášejte zapnuté zařízení
Nepokládejte na bok
Nezakrývejte výdech ani nasávání vzduchu
Nepoužívejte venku nebo na dešti

👉 Pokud byl přístroj nakloněn, nechte jej před zapnutím cca 2 hodiny stát

PO UKONČENÍ

Vypněte tlačítkem ON/OFF
Vylijte nádržku
Zařízení vraťte suché a čisté

RYCHLÉ TIPY PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK

zavřít místnost
nechat běžet nonstop
používat více dní

👉 tohle má největší vliv na výsledek

KONTAKT

V případě závady zařízení ihned přestaňte používat a kontaktujte:

Rentora.cz – 797 665 888

Při nedodržení postupu může být účtován poplatek dle ceníku.

 **TIP:**

Vysoušeč není na pár hodin – nejlepší výsledky má při nepřetržitém provozu několik dní.