

NÁVOD K POUŽITÍ – MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Rentora.cz

◆ ZÁKLADNÍ INFORMACE

Motorová pila slouží k řezání dřeva, větví a kácení stromů.

Jedná se o výkonné zařízení – při nesprávném použití může dojít k poškození stroje nebo úrazu.

◆ PALIVO (VELMI DŮLEŽITÉ)

! Používejte pouze směs:

benzín Natural 95 + olej pro 2T motory

➡ poměr dle označení stroje (obvykle 1:40 – 1:50)

! Nikdy nepoužívejte čistý benzín – hrozí zadření motoru

◆ MAZÁNÍ ŘETĚZU

✓ pila musí mít vždy dostatek oleje na řetěz

➡ doplňujte olej do samostatné nádržky

! bez oleje se řetěz zničí během pár minut

◆ PŘED POUŽITÍM

Zkontrolujte palivo a olej na řetěz

Zkontrolujte napnutí řetězu

Zkontrolujte brzdu řetězu

Používejte ochranné pomůcky (rukavice, brýle)

◆ STARTOVÁNÍ

Zapněte sytič (CHOKE)

Položte pilu na zem

Držte pevně a zatáhněte za startér

Po nastartování vypněte sytič

◆ PRÁCE S PILOU

- ✓ řežte plynule bez tlaku
- ✓ držte pevně oběma rukama
- ✓ pracujte na plný plyn při řezu

! netlačte na pilu – řeže sama

◆ BĚHEM PRÁCE

- pravidelně kontrolujte olej na řetěz
 - nenechávejte pilu běžet naprázdno dlouho
 - nepřehřívejte motor
 - vyhněte se kontaktu řetězu se zemí
-

◆ PO UKONČENÍ PRÁCE

Vypněte pilu
Nechte vychladnout
Očistěte pilu od pilin
Zkontrolujte řetěz

⚠ DŮLEŽITÉ

- nikdy nepoužívejte bez oleje na řetěz
 - nepoužívejte čistý benzín
 - nemiřte pilou na osoby
 - pozor na zpětný ráz
 - nepoužívejte ve výškách bez jištění
-

◆ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pila nestartuje:

→ zkontrolujte palivo

Řetěz se netočí:

→ zkontrolujte brzdu

Řetěz se přehřívá:

→ chybí olej

 V případě problému volejte:

797 665 888

Rentora.cz – půjčovna nářadí a techniky