

RENTORA.cz

Půjčovna nářadí a techniky

tel: 797 665 888 | pujcovna@rentora.cz

---

## NÁVOD K POUŽITÍ PÁSOVÝ SKLÁPĚČ GÜDE GRD 300.1/R

---

Pásový sklápěč je určen pro přepravu sypkých i pevných materiálů na kratší vzdálenosti. Je vhodný pro stavební práce, rekonstrukce, zahradní úpravy i manipulaci v terénu.

---

### DŮLEŽITÁ PRAVIDLA

Maximální zatížení: 300 kg  
Nepřetěžujte stroj  
Nepoužívejte na prudkých svazích  
Nikdy nepřepravujte osoby  
Při práci používejte pevnou obuv

---

### PALIVO

Používejte běžný **benzín Natural 95 (bez oleje)**  
Stroj má **4-taktní motor – olej se do benzínu nepřidává**  
Palivo doplňujte pouze při vypnutém a vychladlém motoru  
Nepřeplňujte nádrž

 V případě nejistoty raději **nedoplňujte palivo a kontaktujte nás**

---

### POPIS OVLÁDÁNÍ

Stroj je vybaven:

mechanickou převodovkou (3 rychlosti vpřed + 1 vzad)  
ovládacími pákami pojezdu  
plynovou pákou (regulace výkonu)  
pákou pro sklápění korby

### SPUŠTĚNÍ STROJE

Zkontrolujte, zda je stroj na rovném povrchu  
Otevřete palivový ventil (pokud je součástí)  
Nastavte sytič (při studeném startu)  
Nastartujte motor pomocí startovací šňůry  
Po zahřátí motoru vraťte sytič zpět

Nastavte plyn dle potřeby

## POHYB SE STROJEM

Zvolte rychlost pomocí převodovky  
Přidávejte plyn plynule  
Ve stísněných prostorech jeďte pomalu

 Maximální rychlost cca 3,5 km/h

---

## NAKLÁDÁNÍ

Materiál rozložte rovnoměrně  
Nepřekračujte nosnost 300 kg  
Těžší materiál dávejte ke středu




---

## VYKLÁPĚNÍ

Zastavte stroj na rovném povrchu  
Zajistěte proti pohybu  
Pomalu vyklopte korbou pomocí páky  
Po vysypání vraťte zpět

---

## NA CO SI DÁT POZOR

-  nepřetěžovat
  -  prudké zatáčení při plném zatížení
  -  jízda po svahu s plnou korbou
- 

## PO UKONČENÍ PRÁCE

Odstraňte zbytky materiálu  
Očistěte stroj  
Vraťte v čistém stavu

---

## V PŘÍPADĚ PROBLÉMU

Pokud stroj:

- nestartuje
- nejede
- vydává neobvyklý zvuk

👉 ihned přestaňte používat a kontaktujte nás [RENTORA.cz](https://www.rentora.cz) Půjčovna nářadí a techniky  
tel: 797 665 888 | [pujcovna@rentora.cz](mailto:pujcovna@rentora.cz)

Budeme rádi za vaše hodnocení 🙏 <https://www.facebook.com/rentora.cz>