

NÁVOD K POUŽITÍ – VIBRAČNÍ DESKA ZIPPER ZI-RPE90

Rentora.cz

◆ ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vibrační deska slouží ke zhuštění zeminy, šterku a usazení dlažby.

Je určena pro stavební práce, přípravu podkladu a finální usazení povrchů.

◆ PALIVO A OLEJ

- ✓ používejte benzín Natural 95
- ✓ kontrolujte motorový olej před použitím

! nikdy nepoužívejte bez oleje – hrozí poškození motoru

◆ PŘED POUŽITÍM

Zkontrolujte stav stroje
Zkontrolujte palivo a olej
Postavte stroj na rovný povrch
Zkontrolujte okolí (bez překážek)

◆ STARTOVÁNÍ

Otevřete přívod paliva
Nastavte sytič (CHOKE)
Zatáhněte za startovací šňůru
Po nastartování vypněte sytič

◆ POUŽITÍ

- ✓ držte madlo pevně oběma rukama
- ✓ nechte stroj jet – netlačte

! vibrační deska pracuje sama – tlakem ji poškozujete

◆ USAZENÍ DLAŽBY

⚠ VELMI DŮLEŽITÉ

✓ vždy používejte gumovou podložku

! bez podložky hrozí poškození dlažby

✓ hutněte rovnoměrně

✓ nepřejíždějte dlouho na jednom místě

◆ PŘEHŘÍVÁNÍ

• po cca 20 minutách práce udělejte pauzu

• nechte motor vychladnout

! dlouhodobý provoz bez pauzy může poškodit motor

◆ BEZPEČNOST

• držte pevně oběma rukama

• používejte pevnou obuv a rukavice

• nepoužívejte na prudkých svazích

• nepoužívejte v uzavřených prostorech

◆ PO UKONČENÍ PRÁCE

Vypněte motor

Nechte stroj vychladnout

Očistěte od prachu a hlíny

◆ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nestartuje:

→ zkontrolujte palivo a sytič

Slabý výkon:

→ zkontrolujte podklad

Přehřívání:

→ udělejte pauzu

☎ V případě problému volejte:
797 665 888

Rentora.cz – půjčovna nářadí a techniky

★ **BYLI JSTE SPOKOJENI?**

Budeme rádi za vaše hodnocení 🙏👉 Facebook: <https://www.facebook.com/rentora.cz>